

PS3 を買った DivX のお客様：

DivX をご利用頂きありがとうございます。

最近 PS3 のファームウェア更新(2. 5)をすると DivX “Video On Demand” (以下 VOD) がご利用いただけます。

デバイス登録をしなくても PS3 でデジタル著作権管理 (DRM) の DivX ファイルでなければ DivX ビデオをお楽しみ頂けます。DivX ファイルを CD/DVD に書き込むだけで PS3 で再生できます。DivX プレーヤーを使って書き込みを行いたい場合は、[DivX](#) からダウンロードして下さい。プレーヤーは無料です。その他コミュニティーコーデックとウェブプレーヤー以外バンドルに含まれてるソフトはトライアルの 15 日間使えます。

それでは VOD を PS3 でご利用頂きたいお客様は以下の作業を行きましょう：

1. PS3 から 8 文字の DivX VOD 登録コードを取得します。通常は、デバイスの設定・メニューから見つけられます。
2. [DivX](#) から無料バンドルをダウンロードし、インストールして下さい。この作業には DivX プレーヤーが必要です。
3. DivX アカウントを作成して下さい。以下の F A Q に従い認証製品 (PS3) の登録を行って下さい：

[認証製品登録 F A Q](#)

4. 登録する時に Device Brand:は「Sony」を選び、先ほどの 8 文字のコードを入力して下さい。
5. CD/DVD に書き込む時に問題が発生した場合は他のソフトを使って「Data Video」として書き込んで下さい：

<http://blip.tv/file/776524?filename=Divxsupport-HowToBurn1690.flv>

6. CD/DVD を PS3 に入れてから再生を行う時は PS3 のメニューでビデオ > データディスク > ビデオ名をクリックすれば再生が始まるはずですが。

再生する時に問題が発生した場合は DivX ファイルが .divx 形式かどうか確かめて下さい。Playstation3 は DivX コンバーターまたは Dr. DivX で「Home Theater」プロファイルで変換されたファイルは再生を保証しています。ビデオファイルが再生されない場合はどちらかのソフトで再度変換を行って下さい。DivX コンバーターは無料バンドルに含まれてるため 15 日間だけ

試用できます。Dr.DivXは無料ソフトで、[Dr.DivX](#)でダウンロード出来ます。

英語ですが、以下のビデオチュートリアルでPS3の登録のし方をご覧ください：

<http://labs.divx.com/node/5008?id=7>

以上です。

今後も宜しくお願いします。